使用機材とソーラー電源の接続イメージ

【取り付け手順】 ※事前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

1. ソーラーパネルを日当たりの良い場所に設置して下さい。

2. 電源ボックスを同封の連結ケーブルにて接続して下さい。

3. メインソーラー電源ボックス内のタイマースイッチを「入」から「自動」にし、
主電源のスイッチとIVとソーラーのスイッチを入れて下さい。
接続機器を使われない時間帯に接続される場合は「切」から「自動」にして下さい。

4. メインソーラー電源外部のコンセントに、今回使用される機器の
コンセントを接続して下さい。

※ソーラー電源は防雨仕様ですが、防水ではありませんので
冠水しない場所に置かれて下さい。また積雪で埋まらないように
ご注意のほど、お願い致します。

ソーラーパネルは裏面パイプに直行（自在）クランプを取り付け単管パイプに固定して下さい。
もしくは、電源ボックス上面の固定具に取り付けして下さい。
ソーラーパネルは直射日光の当たる日当たりの良い場所に配置し、南向きに設置して下さい。

※日照状況が悪い場所でのソーラー発電は出来ません。雨天等によりソーラー発電が困難な
場合は、ボックス内のコンセントを家庭用電源もしくは発電機に接続し充電して下さい。

※3台以上の台数を並列接続される場合は、下記のイメージの様に
メインソーラー電源が中間に近い位置に配置し、並列接続されて下さい。

※バッテリーは低温環境での使用の場合、性能が低下します。電源ボックス内に断熱材を
入れておりますが、更にシートで養生されるなど外気の影響を受けにくいようにして頂けますと
性能の低下を防ぐことが出来ます。

サブバッテリー

メインソーラー電源

サブバッテリー